


VIERKANTE/RECHTHOEKIGE MASSIEVE WERKSTUKEN Breedte van de snede lokaliseren (B)



BREEDTE VAN DE SNEDE	
IN	0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
MM	2,5 5 7,5 10 12,5 15 17,5 20 22,5 25 50 125 250 375 500 625 750 875 1000 1125 1250
TPI	14/18 10/14 8/12 6/10 6/8 5/8 4/6 3/4 2/3 1,5/2,0 1,4/2,0 1,0/1,3 0,7/1,0

ROND MASSIEF WERKSTUK Diameter van de snede lokaliseren (D)



DIAMETER VAN DE SNEDE	
IN	0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
MM	2,5 5 7,5 10 12,5 15 17,5 20 22,5 25 50 125 250 375 500 625 750 875 1000 1125 1250
TPI	14/18 10/14 8/12 6/10 6/8 5/8 4/6 3/4 2/3 1,5/2,0 1,4/2,0 1,0/1,3 0,7/1,0

**BUIZEN/LEIDINGEN/
PROFIELEN** Dikte van de wand lokaliseren (D)



**GEBUNDELDE/
GESTAPELDE
MATERIALEN:**

Bepaal het juiste aantal tanden per inch (TPI) om één stuk te zagen en kies één tandsteek grover voor de bundel

DIKTE VAN DE WAND	
IN	0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,300,400,50 0,600,70 0,800,90 1 1,5 2
MM	1,25 2,5 3,75 5 6,25 7,5 10 12,5 15 17,5 20 22,5 25 37,5 50
TPI	14/18 10/14 8/12 6/10 6/8 5/8 4/6 3/4 2/3